

Inband Hertar AMPUMAHIIHTOTAULU KÄYTTÖOHJE

Käynnistys:

- 11.5V – 14V Käyttöjännite tulee laitteen kyljessä olevaan liittimeen (MIN 3A)
- Virta päälle kyljessä olevasta kytkimestä
- Käynnistyksen jälkeen laite resetoit itsensä
 - o Pysty/Makuu asento
 - o Laikkojen nosto ylö
 - o **Kun laitteen LED valo välkähtää 2 kertaa on laite käyttövalmis (älä tee mitään ennen tätä**
- **SULAKE: 3A HIDAS**

KÄYTTÖ KÄYTTÖKYTKIMISTÄ

- o Asennon valinta oikeanpuolinen keinukytkin (alhaalla MAKUU kts. Kuva)
- o Ajastinautomatiikan päälle/pois kytkentä keskimmäinen kytkin
 - Automatiikan ollessa päällä, taulu resetoit itsensä automaattisesti jos 20sekunnin kuluessa laitteeseen ei ole ammuttu
- o RESET kytkin nostaa laitteen laikat ylös

KÄYTTÖ KAUKOSÄÄTIMELLÄ

- A) MAKUUASENTO
- B) PYSTYASENTO
- C) EI KÄYTÖSSÄ
- D) RESETOINTI

